

LIFeバッテリー連続充電の注意事項について

(IR018) Dyna Power LIPo セルバランサーをお買い上げ誠に有難う御座います。

お買い上げ戴きました商品でのバッテリー連続充電についてお知らせさせていただきますので必ず注意事項をお守りの上、ご利用下さい。

注意事項

お買い上げ戴きました(IR018) Dyna Power LIPo セルバランサー(以下IR018)で連続的にフェライトバッテリーを充電致しますとバランス機能にエラーが生じます。エラーが生じますとバランス充電機能が働かずに充電されてしまい最悪の場合1セルに偏った充電になり、過充電状態になってバッテリーが破損しますのでご注意下さいませ。

連続充電する場合の充電方法

連続してバッテリーを充電する場合は必ず充電器(IR015・IR016)との接続部分のコネクターを一度外してください。(図1参照)

(図1)



重要注意事項: 充電器とIR018(セルバランサー)を接続したままバッテリーだけを取り替えて充電しますと、バッテリーが破損致しますので必ず上記注意事項をお守りの上ご利用下さいませ。